




Rayher.

JUST CREATE



CONSEIL PRATIQUE

F

Chantourner une maison pour mésanges

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

62 913 505	Panneaux contreplaqué av.mod.Déco jardin	1 kit
35 023 390	Lasure, laçon	1/20 flacon
38 867 389	Chalky Finish, bleu céruléen	1/50 boîte
ou		
35 023 212	Lasure, corail	1/20 flacon
38 867 222	Chalky Finish, rouille	1/50 boîte
38 363 00	Pochoir Caractères, 2, 30 x 30 cm	1 pièce
89 476 00	Kit papier émeri, assorti	1/3 feuille
24 031 00	Fil à enfoncer, recuit 30 cm, 0,8 mm	4 cm + 26 cm

Tu as encore besoin de:

69 218 000	Kit Scie à découper y compris vrille
38 241 00	Eponge pour peindre
37 130 00	Pinceau éventail, soie pure blanche n° 4, tige courte
37 304 00	Pinceau pour pochoirs
89 341 00	Pince pointue plate pour bijoux

Ruban adhésif large, crayon, règle



Instructions

- 1 Transférer le gabarit „Maison pour mésanges” sur le panneau de contreplaqué avec un crayon, une règle et du papier de transfert. Selon les instructions, visser la planchette de scie à découper avec le serre-joint à la table de travail et serrer la lame de scie dans la scie à découper. Découper la maison pour mésanges dans le panneau de contreplaqué le long des lignes marquées.
- 2 Pour le cercle pour accrocher plus tard une boule de graisse, amorcer un trou avec la vrille, à travers lequel tu resserres ensuite la lame de scie. Découper alors le cercle le long de la ligne marquée.
- 3 Desserrer à nouveau la lame de scie et percer les deux points avec la vrille pour y passer le fil à suspendre. Poncer la maison pour mésanges découpée et le cercle avec le papier émeri.
- 4 Appliquer maintenant la lasure dans la couleur souhaitée sur les deux côtés à l'aide de l'éponge pour peindre. Ensuite laisser bien sécher.
- 5 Appliquez la forte couleur Chalky Finish assortie avec le pinceau éventail (avec peu de peinture dans le pinceau). Toujours passer le pinceau dans la même direction. Laisser bien sécher.
- 6 Coller le chiffre sélectionné du pochoir 2 avec du ruban adhésif sur le panneau de contreplaqué et appliquer la peinture Chalky Finish avec le pinceau pour pochoirs.
- 7 Couper environ 4 cm du fil à enfoncer à l'aide de la pince pointue plate et former un crochet, mettre dans le trou pré-percé pour y attacher la boule de graisse. Avec le fil restant, plier la suspension pour la branche de l'arbre, laquelle est accrochée ensuite dans l'autre trou pré-percé.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2019, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.