



BASTELIDEE

D

Kreativ-Beton Deko-Knauf Rose

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:

36 051 000	Gießform Deko-Knäufe	1 St.
36 029 000	Gießform „Kreis“	1 St.
36 052 000	Eingieß-Set für Knäufe	1 Btl.
34 166 000	Schmuckbeton	55 g
14 562 801	Glas-Großlochperle	1 St.
38 867 102	Chalky Finish, weiß	etwas
38 867 287	Chalky Finish, klassikrot	etwas
64 111 00	Holzstab	1 St.
69 078 000	Schleifpapier	1 St.

Zusätzlich benötigst du:

Speise-Öl, Behälter zum Anrühren des Betons, Pinsel, Holzspatel

Anleitung Knauf:

- 1 Die Gießform „Deko-Knäufe“ gerade auf die Arbeitsfläche stellen und mit Speise-Öl einstreichen. Für einen sicheren Stand kannst Du dir mit einem Handtuch oder einem Sandbett behelfen.
- 2 Anschließend montierst Du das Schrauben-Set vor. Dazu ziehst du die Schraube durch die Halterung und befestigst anschließend die Mutter, so dass die Schraube eine passende Größe für den Beton-Dekoknauf hat. Die Schraubenhöhe variiert je nach Motivhöhe.
- 3 Rühre 25 g Schmuckbeton laut Packungsbeilage an und gieße diesen in die vorbereitete Gießform. Den Schraubenkopf mittig eindrücken.
- 4 24 Stunden trocknen lassen.
- 5 Der gegossene Knauf kann nun durch leichten Druck auf die Rückseite der Gießform entformt werden. Nicht an der Schraube ziehen! Die Gießform anschließend gründlich mit Spülmittel reinigen.
- 6 Bei Unebenheiten oder kleinen Graten kannst du den Knauf nach Wunsch noch mit Schleifpapier bearbeiten. Anschließend den Knauf noch einmal gut durchtrocknen lassen und mit Chalky Finish-Farbe bemalen.

Anleitung Platine:

- 7 Die Gießform „Kreis“ gerade auf die Arbeitsfläche stellen und mit Speise-Öl einstreichen. Für einen sicheren Stand kannst Du dir mit einem Handtuch oder einem Sandbett behelfen. Streiche den Holzstab ebenfalls gut mit Speise-Öl ein.
- 8 Rühre 30 g Schmuckbeton laut Packungsbeilage an und gieße diesen in die vorbereitete Gießform. Die Halterung (der Abstandhalter aus dem Eingieß-Set) auf der Gießform über den ausgegossenen Kreis platzieren und den eingeöhlten Holzstab durch die Halterung mittig im Beton platzieren.
- 9 24 Stunden trocknen lassen.
- 10 Der Holzstab kann nun durch vorsichtiges Drehen aus der Beton-Platine entfernt werden. Anschließend kannst du die Beton-Platine durch leichten Druck auf die Rückseite der Gießform entformen. Die Gießform anschließend gründlich mit Spülmittel reinigen.
- 11 Bei Unebenheiten oder kleinen Graten kannst du die Platine nach Wunsch noch mit Schleifpapier bearbeiten. Anschließend noch einmal gut durchtrocknen lassen und mit Chalky Finish-Farbe bemalen.

2+8



3+8



12



13





Fertigstellung:

12 Jetzt kannst du den Deko-Knauf montieren und an dein gewünschtes Objekt anbringen. Als kleinen Abstandshalter kannst du wahlweise noch eine Großlochperle zwischen Knauf und Platine auf die Schraube aufziehen.

13 Ist die Schraube zu lang für deine Schublade, kannst du den überstehenden Teil problemlos mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Hebelvornschneider) abzwicken und das Ende glatt schleifen.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH