



CONSEIL PRATIQUE

F

Pommeau déco Rose

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

36 051 000	Moule Pommeaux déco	1 pce
36 029 000	Moule „Cercle“	1 pce
36 052 000	Kit pour couler des pommeaux déco	1 set
34 166 000	Béton pour bijouterie	55 g
14 562 801	Perle de verre à grand trou	1 pce
38 867 102	Chalky Finish	un peu
38 867 287	Chalky Finish	un peu
64 111 00	Baguette ronde	1 pce
69 078 000	Papier abrasif	1 pce

Tu as encore besoin de:

l'huile alimentaire, conteneur pour mélanger le béton, pinceau, spatule en bois

Instructions pommeau:

- 1 Poser le moule à plat sur la surface de travail et l'enduire avec de l'huile alimentaire. Pour une position sûre, tu peux te débrouiller avec une serviette ou un lit de sable.
- 2 Ensuite monter le kit de vis. Pour ce faire, passer la vis dans le dispositif de fixation puis fixer l'écrou, de sorte que la vis a la taille appropriée pour le pommeau déco en béton. La hauteur de la vis varie selon la hauteur du motif.
- 3 Mélanger 25 g de béton pour bijouterie selon la notice dans le paquet et verser le tout dans le moule préparé. Enfoncer la tête de la vis au milieu.
- 4 Laisser sécher pendant 24 heures.
- 5 Le pommeau coulé peut maintenant être démoulé en appuyant légèrement sur le dos du moule. Ne pas tirer à la vis ! Ensuite nettoyer le moule à fond avec un détergent.
- 6 Si des inégalités ou des petites bavures se sont produites, tu peux encore les corriger avec du papier émeri, si nécessaire. Ensuite laisser sécher le pommeau encore une fois complètement et peindre avec la peinture Chalky Finish.

Instructions platine:

- 7 Poser le moule „Kreis“ à plat sur la surface de travail et l'enduire avec de l'huile alimentaire. Pour une position sûre, tu peux te débrouiller avec une serviette ou un lit de sable. Bien enduire aussi le bâtonnet en bois avec de l'huile alimentaire.
- 8 Mélanger 30 g de béton pour bijouterie selon la notice dans le paquet et verser le tout dans le moule préparé. Placer le dispositif de fixation (l'espaceur du kit de coulée) sur le moule au-dessus du cercle moulé et mettre le bâtonnet en bois huilé à travers du dispositif de fixation centré dans le béton.
- 9 Laisser sécher pendant 24 heures.
- 10 Maintenant le bâtonnet en bois peut être enlevé de la platine en béton en tournant avec précaution. Ensuite, la platine en béton peut être démoulée en appuyant légèrement sur le dos du moule. Ensuite nettoyer le moule à fond avec un détergent.
- 11 Si des inégalités ou des petites bavures se sont produites, tu peux encore les corriger avec du papier émeri, si nécessaire. Ensuite laisser sécher encore une fois complètement et peindre avec la peinture Chalky Finish.

2+8



3+8



12



13





Finition:

12 Maintenant tu peux placer le pommeau décoratif à ton objet désiré. Comme petit espaceur, tu peux encore mettre une perle à grand trou entre le pommeau et la platine.

13 Si la vis est trop longue pour le tiroir, tu peux sans problème couper la partie qui dépasse avec un outil approprié (p. ex. une pince coupante) et abraser le bout.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux
et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.