



CONSEIL PRATIQUE

F

Plaque en béton "Carré" petit



Articles utilisés:

36 045 000	Moule "Carré" 6,5 cm	1 pce
36 036 000	Moule "Carré" 5,5 cm	1 pce
34 152 000	Béton créatif	env. 170 g
38 867 102	Chalky Finish, blanc	un peu
21 730 00	Médium liquide	2 ml
21 700 22	Déco métal, argent	un peu
21 733 00	Vernis de protection	2 ml

Tu as encore besoin de:

89 530 00 Papier-émeri
37 103 00 Pinceau
 Huile alimentaire, tamis, des cailloux pour alourdir le moule,
 Support en crepla ou carton

Instructions:

1 Pour la préparation, poser le grand moule carré plus grand sur un support stable afin qu'il ne bouge pas, puis bien huiler à l'intérieur avec de l'huile alimentaire. Bien huiler le moule carré plus petit sur la face extérieure avec de l'huile alimentaire.

2 Pour enlever des pierres un peu plus grandes du béton, tamiser environ 290 g de poudre de béton dans un simple tamis ménager, avant de la délayer avec de l'eau.

3 Mettre environ 90 ml d'eau (chez le béton tamisé, le rapport de mélange change selon les instructions d'emballage) dans un seau en plastique et ensuite saupoudrer lentement environ 120 g de poudre de béton créatif tamisée dedans. Remuer ce mélange avec un bâton en bois jusqu'à ce qu'une masse uniforme, versable soit produite

4 Couler le mélange à la hauteur souhaitée dans le grand moule carré préparé. Laisser reposer le mélange pendant environ 1-2 minutes. Astuce: Pour réduire les bulles d'air dans le mélange de béton, mettre le moule carré plus petit d'abord avec un côté sur le mélange, puis poser le reste de la forme petit à petit et lentement en exerçant une légère pression. Quand la forme complète est posée, vous pouvez l'enfoncer à la profondeur souhaitée et l'aligner encore soigneusement en exerçant une légère pression et en le bougeant en avant et en arrière. Ensuite, alourdir le moule jusqu'à la profondeur souhaitée avec des cailloux ou des petites pierres.



5 Laisser sécher pendant la nuit.

6 Le lendemain, vous pouvez démouler une partie de l'objet. Enlever d'abord prudemment le petit moule carré en le courbant soigneusement de tous les côtés et en le tirant légèrement vers le haut. Quand le petit moule carré est complètement détaché de l'objet moulé, le laisser sécher encore pendant quelques heures.

7 Ensuite, le reste de l'objet moulé peut être démoulé en retournant le moule sur un support comme p.ex. du crepla ou du carton et en appuyant de la paume de la main en exerçant une légère pression contre le moule, pour que de l'air puisse pénétrer entre l'objet moulé et le moule. Tapoter le moule carré lentement et doucement sur le support, pour que la plaque en béton se détache complètement de la forme.

8 Laisser durcir. Le temps de durcissement est variable selon la taille et la température (au mieux 1 – plusieurs jours).

9 Des petites bavures ou des irrégularités peuvent être rapidement et facilement poncées avec du papier sablé.

10 Si vous le désirez, vous pouvez ensuite encore peindre la coupe ou la décorer avec du Déco-Métal.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.