



CONSEIL PRATIQUE

Etoile en béton 28 cm
avec des bandes métalliques

F



Articles utilisés:

36 037 000	Moule „Etoile grande“	1 pce
34 153 000	Béton créatif	env. 2,8 kg
38 610 576	DecoArt Patio Paint, noir	1 fl.
33 952 01	Plaque crepla	1 pce
33 391 00	Ruban adhésif spécial double face	un peu
21 700 24	Déco-métal, cuivre	un peu
21 730 00	Médium liquide	3 ml
21 733 00	Déco-métal Vernis de protection	3 ml

Tu as encore besoin de:

89 476 00	Papier-émeri
37 103 00	Pinceau

Huile alimentaire, support en crepla ou carton, des ciseaux

Instructions:

- 1 Couper une bande de 1 × 20 cm de la plaque crepla et fixer celle-ci à l'intérieur du moule à l'aide du ruban adhésif. Huiler ensuite soigneusement toutes les surfaces intérieures du moule (aussi la bande de crepla) avec de l'huile alimentaire.
- 2 Mettre environ 280 ml d'eau et de la peinture acrylique noire dans un seau en plastique et ensuite saupoudrer lentement environ 2800 g de poudre de béton créatif dedans. Remuer ce mélange avec un bâton en bois jusqu'à ce qu'une masse uniforme, versable soit produite.
- 3 Couler le mélange à la hauteur souhaitée dans le moule forme étoile préparé (de préférence pas jusqu'au bord supérieur). Laisser reposer le mélange pendant environ 1 – 2 minutes. Taper entretemps légèrement en core et encore sur la forme, pour que des éventuelles bulles d'air puissent échapper dans la masse de béton.
- 4 Laisser durcir (de préférence pendant la nuit).
- 5 Maintenant l'objet durci peut être démoulé en retournant le moule étoile et le poser sur un support en crepla ou en carton. Travailler avec une légère pression de la main par derrière contre le moule pour que de



l'air puisse entrer entre l'objet moulé et le moule. Taper le moule étoile lentement et légèrement en rond sur le support, afin que l'étoile en béton se détache complètement de la forme.

- 6 Laisser durcir. Le temps de durcissement est variable selon la taille et la température (au mieux 1 – plusieurs jours).
- 7 Des petites bavures ou des irrégularités peuvent être rapidement et facilement poncées avec du papier sablé.
- 8 Pour un effet particulièrement brillant, enduire les bandes encastrées avec du médium liquide, laisser sécher un peu et mettre ensuite le déco-métal. Appuyer avec un pinceau doux, et polir avec un tissu mou et essuyer les restes qui sont de trop. Pour terminer, appliquer encore du vernis de protection, si souhaité.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2015, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.