



BASTELIDEE

Betonhäuser-Set

D

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:

34 152 000	Kreativ-Beton	580 g
36 058 000	Gießform „Häuser“	1 Stück
38 947 000	Schablonen-Set „Punkte“	1 Stück
38 867 574	Chalky Finish Farbe, ebenholz	5 ml
81 283 66	Spiegelfolie	
33 384 00	Folienkleber	
38 434 00	Schwammstempel	

Zusätzlich benötigst Du:

Speise-Öl, Schleifpapier, Pinsel, Bastelhölzer, Behälter zum Anrühren des Betons, Unterlage aus Crepla oder Karton

Anleitung:

- 1 Zur Vorbereitung stellst du die Gießform auf einen stabilen Untergrund, so dass diese nicht wackelt und streichst diese innen mit Speiseöl aus.
- 2 Für die Häuser benötigst du:
Haus klein: 100 g Beton
Haus schmal: 180 g Beton
Haus groß: 300 g Beton
Das Mischverhältnis beträgt 1 : 10 (1 Teil Wasser:10 Teile Beton)
- 3 Fülle ca. 58 ml Wasser in einen Kunststoffeimer/-schüssel und lasse anschließend ca. 580 g Kreativ-Betonpulver langsam einrieseln. Rühre diese Mischung mit einem Holz-Spachtel bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.
- 4 Fülle die Gießmasse in die vorbereitete Gießform (nicht ganz bis zum oberen Rand gießen). Die Masse ca. 1-2 Minuten ruhen lassen. Dabei immer wieder leicht an die Form klopfen, damit eventuelle Luftblasen in der Betonmasse entweichen.
- 5 Über Nacht trocknen lassen.
- 6 Am nächsten Tag kannst du das Objekt entformen. Drehe dazu die Gießform um und lege diese auf eine Unterlage wie z.B. Moosgummi oder



Karton. Arbeite mit leichtem Druck der flachen Hand gegen die Gießform, damit Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen kann. Klopfe die Gießform vorsichtig auf deine Unterlage, damit sich das Beton-Objekt vollkommen aus der Form löst.

- 7 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur variabel (am besten 1 bis mehrere Tage).
- 8 Kleine Grate und Unebenheiten kannst du mit Schleifpapier abschleifen.
- 9 Mindestens 1 Tag trocknen lassen.
- 10 Für einen besonderen Effekt kannst du die Beton-Häuschen noch bemalen oder mit einem schablonierten Motiv verzieren. Dazu legst du die gewünschte Schablone auf das gegossene Objekt auf und trägst etwas Chalky Finish-Farbe mit dem Schwammstempel vorsichtig auf. Schablone wieder abziehen und trocknen lassen.
- 11 Tolle Effekte erzielst du auch mit glänzender Spiegelfolie. Dazu trägst du Folienkleber mittels Pinsel auf die gewünschte Fläche auf und lässt diesen klar auf trocknen (dauert mindestens 1 Stunde). Anschließend mit Spiegel-Folie laut Packungsanleitung verzieren.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH