



CONSEIL PRATIQUE

F

Set de maisons en béton

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

34 152 000	Béton créatif	580 g
36 058 000	Moule „Maisons“	1 pièce
38 947 000	Kit de pochoirs „Points“	1 pièce
38 867 574	Peinture Chalky Finish, ébène	5 ml
81 283 66	Feuille à effet miroir	
33 384 00	Colle pour feuilles	
38 434 00	Tampon-éponge	

Tu as encore besoin de:

Huile alimentaire, papier émeri, pinceau, baguettes de bricolage, cuve pour mélanger le béton, support en crepla ou en carton

Instructions:

- 1 Comme préparation, tu mets le moule sur un support stable de sorte qu'il ne bouge pas et tu l'enduis à l'intérieur avec de l'huile alimentaire.
- 2 Pour les maisons, tu as besoin de:
Petite maison:
100 g de béton
Maison étroite
180 g de béton
Grande maison: 300 g de béton
Le rapport de mélange est 1 : 10 (1 part d'eau : 10 parts de béton)
- 3 Remplis environ 58 ml d'eau dans un seau/coupe en plastique et laisse lentement ruisseler environ 580 g de poudre de béton créatif dedans. Remue ce mélange avec une spatule en bois jusqu'à ce qu'une masse uniforme et versable soit obtenue.
- 4 Verse ce masse de moulage dans le moule préparé (ne pas verser jusqu'au bord supérieur). Laisse reposer cette masse pendant 1-2 minutes. Tapoter entretemps de façon répétée sur la forme pour que d'éventuelles bulles d'air dans la masse de béton puissent échapper.
- 5 Laisse sécher pendant la nuit.
- 6 Le lendemain, tu peux démouler l'objet. Pour ce faire, tu retournes le moule et tu le mets sur un support comme par exemple du caoutchouc



mousse ou du carton. Travaille avec une légère pression de la paume contre le moule, afin que l'air puisse pénétrer entre l'objet moulé et le moule. Frappe le moule avec précaution sur ton support pour que l'objet en béton se détache complètement du moule.

- 7 Laisser durcir complètement. Le temps de durcissement est variable, dépendant de la taille et de la température (de préférence 1 à plusieurs jours).
- 8 Des petites bavures et des irrégularités peuvent être poncées avec du papier émeri.
- 9 Laisser sécher pendant au moins 1 jour.
- 10 Pour obtenir un effet particulier, tu peux encore peindre les petites maisons en béton ou les décorer avec un motif appliqué au pochoir. A cet effet, tu mets le pochoir souhaité sur l'objet moulé et tu appliques soigneusement un peu de peinture Chalky Finish avec le tampon-éponge. Enlever le pochoir et laisser sécher.
- 11 Tu obtiens aussi de jolis effets avec une brillante feuille à effet miroir. Pour ce faire, tu applique la colle pour feuilles sur la surface souhaitée à l'aide du pinceau et tu la laisse sécher transparent (ceci dure au moins 1 heure). Ensuite décorer avec la feuille à effet miroir selon les instructions sur l'emballage.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.