



CONSEIL PRATIQUE

F

Coupe en béton ø 9,5 cm
avec effet métallique



Articles utilisés:

- 34 154 000** Kit Béton créatif „Coupe“
- 21 730 00** Déco Métal, Medium liquide
- 21 715 ..** Flocons Déco Métal

Tu as encore besoin de:

- 89 530 00** Papier émeri
 - 37 103 00** Pinceau
- Huile alimentaire, Des cailloux (pour alourdir), Boîte ou autre chose comme support



Instructions:

- 1** Comme préparation, mettre le grand hémisphère en plastique sur un support stable (p. ex. une tasse, un cache-pot ou autre chose semblable), de sorte qu'il ne vacille pas et enduire à l'intérieur avec de l'huile alimentaire.
- 2** Enduire le petit hémisphère en plastique également avec de l'huile sur la face extérieure.
- 3** Remplir un seau en plastique avec environ 25 ml d'eau et ensuite saupoudrer lentement environ 250 g de poudre de béton créatif dedans. Remuer ce mélange avec une baguette en bois jusqu'à ce qu'une masse lisse et versable soit obtenue.
- 4** Verser ce composé de moulage dans le grand hémisphère en plastique déjà préparé. Puis appuyer immédiatement le petit hémisphère en plastique huilé au milieu et l'alourdir avec des cailloux ou des petites pierres. Laisser reposer le composé pendant environ 1 – 2 minutes. Entretemps tapoter à plusieurs reprises sur le seau pour que d'éventuelles bulles d'air dans la masse de béton puissent échapper.
- 5** Laisser durcir complètement. Le temps de durcissement est variable, dépendant de la taille et la température (le mieux est pendant la nuit). L'objet peut être chargé après environ 1 – 2 jours.
- 6** Maintenant l'objet durci complètement peut être démoulé. D'abord retirer le petit hémisphère en plastique soigneusement. Ensuite démouler la coupe en béton en retournant l'hémisphère et en pliant le bord supérieur légèrement vers l'extérieur, afin que de l'air puisse pénétrer entre l'objet moulé et le moule. Frapper l'hémisphère en plastique prudemment sur la surface de travail, de sorte que la coupe en béton se détache.
- 7** Des petites bavures ou des inégalités peuvent être rectifiées rapidement et facilement avec du papier émeri.
- 8** Pour obtenir l'effet particulier de métal, la boule en béton peut encore être décorée avec des flocons déco métal. Pour ce faire, enduire la surface souhaitée avec le médium liquide, laisser sécher un peu, puis mettre des flocons déco métal dessus et appuyer ou passer ensuite soigneusement dessus, par exemple avec un pinceau doux. Pour obtenir une belle brillance, la couche métallique peut encore être polie avec un tissu doux.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2015, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.