



CONSEIL PRATIQUE

F

Coupe en béton avec escargot en béton à modeler

DU BÉTON À COULER ET À MODELER
- UNE COMBINAISON FANTASTIQUE !

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

34 152 000	Béton créatif	1 boîte
39 117 37	Boule en plastique 18 cm	½ pièce
39 097 37	Boule en plastique 14 cm	½ pièce
38 867 304	Peinture Chalky Finish	10 ml
34 211 000	Béton à modeler	240 g

Tu as encore besoin de:

Cuve pour pétrir le béton à modeler (par exemple coupe éventuellement avec couvercle), Récipient pour mélanger le béton (par exemple coupe en plastique ou petit seau), gants à jeter, Support solide, par exemple le couvercle d'un seau plastique, 38 798 000 Flacon vaporisateur, pinceau, petit récipient avec de l'eau, bois de bricolage, baguette en bois (par exemple brochette), huile alimentaire, cailloux pour alourdir le moule, boîte vide ou pot comme aide-support pour la grande hémisphère, plan de travail en caoutchouc mousse ou en carton, papier émeri

Instructions:

Betonschale

- 1 Comme préparation, tu mets le grand hémisphère sur un support stable (par exemple une boîte, pot ou similaire) de sorte qu'il ne bouge pas et tu l'enduis à l'intérieur avec de l'huile alimentaire. Bien enduire aussi l'extérieur de la petite hémisphère en plastique avec de l'huile alimentaire.
- 2 Remplis environ 100 ml d'eau dans un seau en plastique et laisse lentement ruisseler environ 1 kg de poudre de béton créatif dedans. Remue ce mélange avec un bois de bricolage jusqu'à ce qu'une masse uniforme et versable soit obtenue.
- 3 Verse la masse de moulage dans le grand hémisphère en plastique préparée. Laisser reposer la masse pendant environ 1-2 minutes. Ensuite appuyer immédiatement le petit hémisphère en plastique au milieu de la masse de béton coulée jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte. Tu peux encore corriger légèrement la position en bougeant doucement en avant et en arrière. Ensuite tu alourdis le moule intérieur à la profondeur désirée avec des cailloux ou du gravier.
- 4 Laisser sécher pendant la nuit.
- 5 Le lendemain tu peux démouler une partie de l'objet. Tu enlève d'abord le petit hémisphère en plastique en le courbant légèrement de tous les côtés et tu tires doucement en haut. Quand tu l'as complètement enlevé de l'objet coulé, tu le laisses encore sécher pendant quelques heures.
- 6 Démouler ensuite la coupe en béton en retournant l'hémisphère, tu retourne le bord supérieur légèrement vers l'extérieur pour que de l'air puisse pénétrer entre l'objet coulé et le moule. Taper l'hémisphère en plastique doucement sur ton plan de travail (carton/caoutchouc mousse), ainsi la coupe en béton se détache.
- 7 De petites bavures et des irrégularités peuvent être poncées avec du papier émeri. Tu peux à ton choix encore peindre l'intérieur de la coupe avec de la peinture Chalky.



Escargot en béton à modeler

- 8 Choisis un endroit sur le bord de la coupe où tu veux mettre l'escargot ou aussi un autre motif à ton choix et rend la surface rugueuse avec du papier émeri. Nous conseillons de travailler avec des gants à jeter pour les réaliser des créations avec du béton à modeler.
 - 9 Mélange le béton à modeler (240 g) dans un rapport 9:1 avec de l'eau (9 parts de béton : 1 part d'eau). Ceci correspond à environ 26 ml. En mélangeant, ajouter l'eau lentement, peu à peu en malaxant continuellement. Malaxer le mélange friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.
- Astuce** Tu peux mélanger le béton à modeler aussi rapidement et facilement dans un récipient étanche. Ici aussi, ajouter l'eau lentement en remuant continuellement. Fermer le récipient en bien le secouer. Ainsi il y aura moins de poussière et les parties seront parfaitement mélangées. Ensuite malaxer encore la masse friable avec des gants jetables humides (mouiller éventuellement plusieurs fois) jusqu'à ce que la masse soit modelable.
- 10 Modélise manuellement un escargot ou un autre motif de ton choix.

Astuce Le mélange de béton doit être souple et bien modelable. Si le béton est trop fissuré en le malaxant, le pulvériser simplement avec un peu d'eau.

- 11 Pour obtenir des structures, tu peux encore décorer l'objet avec une petite baguette en bois ou un outil à modeler.
- 12 La jointure escargot/coupe doit être humide, éventuellement travailler avec un pinceau légèrement humide. Maintenant l'escargot peut être placé sur l'endroit rugueux de la coupe en béton. Tu peux rejointoyer éventuellement la jointure avec le pouce pour obtenir une belle jonction. Laisser sécher.
- 13 Le temps pour un séchage complet est de plusieurs jours. Après environ 21 jours, l'objet est résistant aux intempéries.



Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux
et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.