



BASTELIDEE

D

"Krone" - 11 cm
aus Knetbeton



Verwendete Artikel:

34 211 000	Kreativ-Knetbeton	500 g
38 867 102	Chalky Finish Farbe, weiß	etwas
86 198 00	Metall-Ausstechformen	1 Stück
15 211 37	Glas-Strassteine	7 Stück

Zusätzlich benötigst Du:

- 38 798 000** Sprühflasche
- 38 434 00** Schwammstempel
- 89 530 00** Schleifpapier
- Behälter zum Anketen des Betons (z.B. Schüssel evtl. mit Deckel)
- Einweghandschuhe
- Stabile Unterlage z.B. Deckel eines Plastikimers
- Plastik-Blumentopf ø 9 cm
- Pinself
- Kleiner Behälter mit Wasser
- Frishaltfolie
- evtl. Schneidmesser

Anleitung:

- Der Blumentopf muss sauber und fettfrei sein. Unbedingt immer mit Plastik-Handschuhen arbeiten!
- Mische den Knetbeton im Verhältnis 9 : 1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 55 ml. Beim Mischen das Wasser langsam, nach und nach unter ständigem Kneten beimischen. Knete die krümelige Mischung mit feuchten Einweghandschuhen (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Tipp: Du kannst den Knetbeton auch schnell und einfach in einem dicht verschließbaren Behälter mischen. Hier auch das Wasser langsam, unter ständigem Rühren zufügen, Behälter schließen und diesen gut schütteln. So staubt es nicht so und die Teile vermischen sich optimal. Die krümelige Masse anschließend mit nassen Einweghandschuhen nachkneten (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die Masse formbar ist.
- Trage den Knetbeton mit der Hand auf den Blumentopf auf, bis dieser rundherum ummantelt ist. Eventuell mit einem leicht befeuchteten Pinsel den Beton nach oben glatt streichen.



- Forme aus dem restlichen Beton 7 Dreiecke die du als Kronenzacken oben rund um den ummantelten Topf aufsetzt (die Verbindungsstelle sollte immer feucht sein, eventuell mit einem leicht feuchten Pinsel bearbeiten). Die Verbindungsstelle mit dem Daumen verstreichen. Du kannst die Zacken noch mit einem leicht feuchten Pinsel nacharbeiten und etwas formen oder den Topf mittels Modellierwerkzeug, Strassteinen oder Ausstechformen mit raffinierten Mustern verzieren.
- Mindestens 1 Tag trocknen lassen.
- Tolle Effekte erzielst du auch, indem du die Krone mit einem Schwammstempel und weißer Chalky Finish Farbe verzierst.
- Die komplette Durchtrocknungszeit beträgt mehrere Tage. Nach circa 21 Tagen ist das Objekt wetterfest.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH