



**CONSEIL PRATIQUE**

F

Boucles d'oreille ovales  
couleur cuivre

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)



## Articles utilisés:

- 36 056 000** Moule: Pendentif ovale
- 34 166 000** Béton pour bijouterie
- 33 395 000** Ruban adhésif spécial double face, très transparent
- 21 715 24** Flocons Déco-Métal, cuivre
- 22 276 22** Crochets d'oreille, argent
- 22 658 000** Déco-Métal Vernis de protection
- 22 246 21** Anneau, 8 mm ø, platine
- 22 315 22** Anneau, 4,6 mm ø, argent
- 89 541 00** Pince pour bijoux, 13,5 cm



## Instructions:

**1** Pour couler le pendentif en béton pour bijouterie, tu as besoin du moule en caoutchouc, une balance digitale et une petite cuve en plastique ainsi qu'une baguette en bois pour mélanger. Rapport de mélange: 1 part d'eau : 5 parts de béton pour bijouterie.

**2** D'abord peser l'eau dans le gobelet et ensuite laisser ruisseler le béton pour bijouterie. Remuer avec la baguette en bois jusqu'à ce qu'une masse homogène soit produite.

**3** Maintenant tu peux couler la masse dans le moule. Le moule doit toujours être nettoyé avec du détergent et de l'eau avant de le remplir. Si des bulles se forment, tu dois taper le moule quelques fois sur le support.

**4** La température et l'humidité de l'air déterminent le temps de séchage. Il est cependant conseillé de démouler le pendentif seulement le lendemain. Laisser sécher encore complètement.

**5** Tu peux corriger la face supérieure, donc par après la face arrière, avec du papier émeri fin.

**6** Pour les bandes métalliques, tu colles le ruban adhésif double face, très transparent, horizontalement à espaces uniformes dans le tiers inférieur

autour des pendentifs. Enlever la pellicule de protection et mettre les flocons Déco Métal si possible sans plis sur la face adhésive.

**7** Appuyer légèrement avec les doigts sur le déco métal. Maintenant tu peux enlever les flocons excessifs avec un propre pinceau plat en passant horizontalement et avec précaution sur la surface de déco métal.

**8** Pour sceller, appliquer le vernis de protection déco métal exactement sur la surface métallique avec un fin pinceau propre. Laisser sécher complètement.

**9** Ouvre l'anneau de 8 mm à l'aide de deux pinces plates. Tenir l'anneau avec une pince, ici la fente de l'anneau doit être en haut, ouvrir maintenant l'anneau vers l'arrière avec la deuxième pince. Accrocher le pendentif en béton pour bijouterie et la chaîne à maillons et fermer l'anneau à l'aide des deux pinces.

**10** Accrocher les crochets d'oreille dans l'anneau de 4,6 mm.

**11** Faire le deuxième boucle d'oreille de la même manière.

# Rayher.

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.