



BASTELIDEE

D

Vase aus Knetbeton

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:

- 34 212 000** Kreativ-Knetbeton 1,2 kg
81 283 22 Spiegelfolie, silber
33 384 00 Folienkleber

Zusätzlich benötigst Du:

- Luftballon, lang
Behälter zum Ankneten des Betons (z.B. Schüssel evtl. mit Deckel)
Einweghandschuhe
Stabile Unterlage z.B. Deckel eines Plastikimers
Sprühflasche (Art. 38 798 000)
Frischhaltefolie
Pinsel
Kleiner Behälter mit Wasser
Behälter als Standhilfe zum Trocknen (z.B. Keramiktopf)

Anleitung:

1 Blase den Luftballon auf und bereite ein Stück Frischhaltefolie in der passenden Größe vor. Für die restlichen Arbeitsschritte unbedingt Plastik-Handschuhe tragen!

2 Mische den Kreativ-Knetbeton (1,2 kg) im Verhältnis 9 : 1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 130 ml. Beim Mischen das Wasser langsam, nach und nach unter ständigem Kneten beimischen. Knete die krümelige Mischung mit feuchten Einweghandschuhen (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Tipp

Du kannst den Knetbeton auch schnell und einfach in einem dicht verschließbaren Behälter mischen. Hier auch das Wasser langsam, unter ständigem Rühren zufügen, Behälter schließen und diesen gut schütteln. So staubt es nicht so und die Teile vermischen sich optimal. Die krümelige Masse anschließend mit nassen Einweghandschuhen nachkneten (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die Masse formbar ist.

3 Nehme etwas Beton zwischen die Handflächen, drücke diesen flach und ummantele auf diese Weise etwa 2/3 des Luftballons. Tolle Effekte erzielst du, wenn du den Abschluss nicht ganz gerade ziehst, sondern etwas uneben, „zipflig“ lässt.



4 Platziere den ummantelten Luftballon auf der Frischhaltefolie und rolle diesen ein. Mit gleichmäßigen Streichbewegungen kann die Betonmasse nun mit den Händen modelliert werden, bis die Oberfläche gleichmäßig und glatt ist. Falls der Beton zu trocken wird zum Modellieren, mit etwas Wasser aus der Sprühflasche leicht befeuchten.

5 Zum Trocknen z.B. in einen Keramiktopf stellen und gerade fixieren, damit die Betonvase nur unten aufliegt. Dadurch erhält deine Vase auch automatisch einen geraden, standsicheren Sockel

6 Mindestens 1 Tag trocknen lassen. Luftballon entfernen. Die komplette Durchtrocknungszeit beträgt mehrere Tage. Nach circa 21 Tagen ist das Objekt wetterfest.

7 Glänzende Effekte zauberst du zum Beispiel indem du den Vasenrand mit raffinierter Spiegelfolie verzierst. Dazu trägst Du Folienkleber mittels Pinsel auf den Vasenrand auf und lässt diesen klar auf trocknen (dauert mindestens 1 Stunde). Anschließend mit Spiegel-Folie laut Packungsanleitung verzieren.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH