

Rayher.

JUST CREATE



CONSEIL PRATIQUE

F

Encadré.
Plonge dans ton monde des
merveilles d'hiver personnel.

WWW.RAYHER.COM



Articles utilisés:

46 308 000	Kit en bois, Cadre à motif 3D, Pays d'hiver	1 kit
38 000 544	Peinture tous usages, châtain	1/15 flacon
38 000 100	Peinture tous usages, blanc neige	1/30 flacon
38 000 446	Peinture tous usages, forêt noir	1/15 flacon
69 137 000	Chaîne lumineuse Micro-LED avec fil	1 pièce
23 097 000	Pellucule à effet 3D Petites étoiles, (20 x 20 cm)	1/5 rouleau
33 841 120	Colle pailletée, irisée, pierre de lune	1/15 flacon
39 335 000	Flocons déco duveteux	environ 3 gr.

Aussi nécessaire:

38 241 00	Eponge pour peindre
38 434 00	Tampon éponge
37 003 00	Pinceau plat
30 202 000	Ruban adhésif double face 9 mm
30 071 000	Ruban adhésif double face 6 mm
27 285 00	Couteau artisanal
89 288 00	Règle en aluminium
89 235 00	Support de découpe
30 201 000	Colle pour bois/liège

Papier alu, papier de cuisine, piles

Instructions:

1 Posez les lattes de bois pour le cadre intérieur étroit debout en forme de carré, de manière à ce qu'il s'insère plus tard dans la partie supérieure de la boîte. Appliquez un peu de colle à bois sur les connexions respectives. Mettre de côté et laisser sécher.

2 Pour le cadre visuel de la boîte, mélanger les peintures tous usages forêt noir et blanc neige sur une feuille d'aluminium pour obtenir un ton vert-turquoise clair. Humidifier l'éponge brièvement avec de l'eau et presser à nouveau. Ensuite, essuyer la peinture légèrement sur le cadre avec l'éponge bien pressée, puis bien rincer l'éponge.

3 Pour les éléments en bois cerf et chevreuil, tu utilises l'éponge légèrement humide. Mets un peu de peinture tous usages châtain sur une feuille alu et passe avec peu de peinture sur les éléments cerf et chevreuil.

Astuce: Essuie la peinture plus foncée vers l'extérieur, le résultat est une nuance vive.

4 Tamponne les éléments en bois Sapins avec le tampon éponge et la peinture tous usages blanc neige, de façon à ce qu'un peu de bois naturel soit encore visible. La latte du bas peut être peinte en blanc neige avec le pinceau. Laisser sécher. Appliquer un peu de colle scintillante sur les arbres et bien laisser sécher le tout.

5 Pour appliquer le film à effet 3D, vous avez besoin du cadre en bois séché et collé ensemble. Coller le ruban adhésif double face sur le cadre et enlever le film de protection rouge. Etaler le film à effet 3D à plat et placer le cadre préparé dessus. Appuyer un peu. Couper le film dépassant sur le bord extérieur avec un couteau artisanal.

6 Ensuite, tu as besoin de la paroi arrière, les quatre panneaux latéraux et le double fond de la boîte. Bien répartir les lumières de la guirlande sur la paroi arrière à l'aide du ruban adhésif double face (seulement jusqu'au point où le premier fond doit être inséré) puis coller les lumières. Retirer la feuille de protection rouge, afin que la feuille ne soit pas visible par après. Veuillez noter avant de coller: Le boîtier de la batterie doit fonctionner vers le bas et se trouver entre les deux fonds. Le boîtier de la batterie avec interrupteur pour la guirlande lumineuse est monté directement derrière l'ouverture de la paroi arrière.

7 Insérer les fonds et les panneaux latéraux à la paroi arrière.

8 Insérez maintenant le cadre avec le film à effet 3D collé dans le cadre à motif 3D. Ensuite, insérer le grand élément en bois avec les arbres, puis le cerf et le chevreuil et alors les petits arbres sur le double fond. Fixer une bande de ruban adhésif double face sur le devant. Retirer le film de protection et coller un peu de flocons duveteux décoratifs.

9 Pour terminer, fixer le ruban adhésif double face sur les surfaces de la boîte. Enlever le film de protection. Appuyer ensuite le cadre visuel peint dans l'état debout de la boîte.

1 + 5



+



+



=



Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.

© 2018, Rayher Hobby GmbH

Art.-Nr. 90 889 000



4 006 166 343377

