



CONSEIL PRATIQUE

F

Conscient du style, pratique, chic.
Le sac tendance de liège.



Articles utilisés:

63 045 454	Tissu de liège, roulé	2 rouleaux
63 045 546	Tissu de liège, roulé	2 rouleaux
53 883 619	Œillets en métal à insérer, 24mm ø	1 paquet
53 691 000	Tissu de coton, Points	1 pièce
64 012 05	Anses de sac en cuir synthétique	1 paire

Tu as encore besoin de:

89 537 00	Ciseaux pour tissu	1 pièce
	Machine à coudre, fil à coudre, marteau	

Instructions:

1 découpe: Dimensions y compris surplus de couture

Tissu de liège artichaut 2 x 24 cm x 39 cm
2 x 6 cm x 39 cm

Tissu de liège moka 2 x 15 cm x 39 cm
2 x 6 cm x 39 cm

Tissu de coton 2 x 32 cm x 39 cm

2 Sac extérieur:

Couds les bandes de liège individuelles pour le sac extérieur ensemble de manière suivante et pique les tout près du bord:

Au-dessus la découpe de liège moka 15 cm x 39 cm.

Au milieu la découpe de liège artichaut 24 cm x 39 cm.

Ensuite la découpe de liège moka 6 cm x 39 cm.

En-dessous la découpe de liège artichaut 6 cm x 39 cm (fond).

Ensuite tu peux poser chaque fois 5 œillets dans la découpe de liège moka inférieure (comme expliqué dans les instructions des œillets). Pose le premier œillet au milieu et ensuite les autres œillets à droite et à gauche en laissant chaque fois une distance de 6 cm. Couds ensuite les deux pièces pour le sac extérieur côté droit sur côté droit ensemble sur les deux côtés et au fond.

3 Coudre les coins en bas:

Détire les deux coins inférieurs du sac, de sorte que la couture du côté se trouve exactement sur la couture du bas. Il en résulte sur le côté deux triangles, les coins du bas. Pique ces coins transversalement par rapport à la couture latérale chaque fois avec 3,5 cm. Ainsi se produit une largeur du fond de 7 cm. Réduis les coins jusqu'à environ 1 cm.



4 Sac inférieur:

Mets le tissu de coton côté droit sur côté droit et couds chaque fois les deux coutures du côté et la couture du fond. Couds comme chez le sac extérieur les deux coins du fond. Retourne maintenant ton sac extérieur cousu et le sac inférieur, chaque fois droit sur droit. Couds le sac inférieur au-dessus sur la bande de liège brune du sac extérieur en laissant une ouverture pour retourner les sacs. Retourne ton sac et ferme l'ouverture pour retourner en cousant très près du bord. Puis piquer encore le bord supérieur sur la largeur du pied de la machine. Pour terminer, coudre encore les anses au sac. Et le sac en liège est prêt.

Astuce: Un bouton-poussoir (53 874 619) peut encore être fixé comme fermeture.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.

© 2017, Rayher Hobby GmbH

Art.-Nr. 90 351 000

