



## CONSEIL PRATIQUE

F

Bracelet avec du cordon  
bijou en coton et des  
rocailles à grand trou

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)



## Articles utilisés:

### Bracelet noir/cuivre


- 89 213 01** Cordon bijou en coton  $\varnothing$  1 mm, 1 × 60 cm,  
2 × 90 cm, 3 × 30 cm = 3,30 m 20 pièces
- 14 825 638** Rocailles métallique à grand trou, 5,5 mm  $\varnothing$  1 pièce
- 22 884 01** Fermeture magnétique Olive
- 24 068 00** Fil spécial pour enfiler des perles  $\varnothing$  0,30 mm
- 33 397 00** Colle pour bijoux
- 14 316 572** Métallique-rocailles, dépolies, 4 mm  $\varnothing$  80 pièces = 5 g

### Bracelet noir/or

- 14 825 616** Rocailles métallique à grand trou, 5,5 mm  $\varnothing$

### Tu as encore besoin de:

- 89 543 00** Pince coupante pour bijoux 13 cm
- 89 378 00** Ciseaux de bricolage 17 cm
- 21 637 00** Aiguille spéciale pour enfiler des perles 5,7 cm



## Instructions:

- 1 D'abord enfiler le cordon avec les rocailles à grand trou. Passer le cordon de 60 cm dans l'aiguille et glisser l'aiguille au milieu. Fixer les bouts des cordons ensemble avec un nœud. Enfiler 20 rocailles à grand trou, puis couper les cordons à l'aiguille.
- 2 Enfiler 40 rocailles métallique dépolies sur chacun des cordons de 90 cm de long. Sécuriser un bout du cordon avec un nœud, couper l'autre bout en biais et enfiler directement.
- 3 Saisir le cordon avec les rocailles à grand trou, les trois cordons de 30 cm de long et les deux cordons avec les métallique rocailles ensemble et les lier avec un peu de fil.
- 4 Mettre des deux long cordons à droite et à gauche, et mettre les trois cordons de 30 cm sous le cordon avec les rocailles à grand trou. Faire un nœud tisseur avec les deux longs cordons (voir l'image).
- 5 Les rocailles sont liés comme suit: à droite et à gauche chaque fois 2 métallique-rocailles et glisser une rocaille à grand trou au milieu et faire encore un nœud tisseur. Répéter continuellement jusqu'à ce que toutes les rocailles soient nouées. Fais attention à la longueur de ton bracelet. Si nécessaire, nouer plus de rocailles.
- 6 Sécuriser le bout avec un peu de fil, couper les restes. Coller les bouts dans le fermoir avec un peu de colle pour bijoux et laisser durcir complètement pendant 12 heures.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2016, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.